

7

1. Полага се прозореца.
2. Прикрепва се върху подпорната летва.
3. Двустранно се закрепва на основата в областта на горната носеща летва, напр. гвоздеи или винтове



9

1. Закрепват се четирите лентови колана върху ребрата, при по-големи ребрени разстояния върху носещите летви /в дадени случаи се подпират носещите летви с допълнителна летва/.
2. Универсалния прозорец /капандура/ се закрепва върху подпорната летва, напр. с два винта



8

1. Отстранява се предпазната лента в долната част на лепящото поле.
  2. Оформя се лепящото поле на престилката и се залепва старателно, започвайки от средата и от високите точки.  
**Указание**
1. Повърхността под лепящото поле трябва да бъде чиста, ненапращена и суха.
  2. Отстранява се снежната вода и скреж.
  3. Покриват се вдлъбнатите части на покрива към прозореца



ПОКРИВЪТ Е ПОКРИВ, КОГАТО Е **BRAMAC**

## ПОКРИВЕН ПРОЗОРЕЦ



## Указания за монтаж

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Mag  
Black

## Области на приложение

За излез на покрива с допустими граници на наклон 16° - 55°, пригоден за осветление на таванското помещение и за проветряване на неизолирани тавански помещения.



### BG-PrüfZert-Zeichen



### 1

#### Прозорец-капандура

1. Отстранява се външния предпазител на болтовете
2. Издърпва се шарнирния болт
3. Постава се крилото на прозореца на желаната страна
4. Намества се шарнирния болт и се поставя предпазителя

### Промяна посоката на отваряне



### 2

1. Отделя се дръжката странично
2. Фиксира се дръжката на желаната страна



### 3

1. Полага се подпорната летва така /съгл. схеми 7,8/, че да стигне до керемидите със задния си кант.
2. Заковава се подпорната летва.



### 5

1. Изрязва се отвора между летвите /ако има дъсчена обшивка също/.
2. Фолиото се прорязва, обръща и се прикрепва към летвите и контролетвите



### 4

#### Подреждане на подпорните летви

1. Подпорна летва висок кант, размери като носещите летви / 30/50 /.

Разстояние между покривните ребра Размер на оста /см/	Напречен разрез на носещите летви /мм/*
≤ 80	30/50
≤ 100	40/60



### 6

1. Прави се допълнителен улей от горната страна чрез припокриване и отвеждане с лек наклон, в страни от прозореца.

