

ПОКРИВЪТ Е ПОКРИВ, КОГАТО Е **BRAMAC**

Система за придвижване по покрива



Указания за монтаж

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Маг

Black

Система за придвижване по покрива



Материал:

Алуминий
Изработка: поцинкована стомана
Основа: керемида с алуминиев накрайник

Размери:

Алуминиева част:
Стъпало двойно: 880x250мм
Стъпало : 410x250мм

Потребност от основи:

Стъпало единично/двойно
2 основи със скоби

1

- Отвесно разстояние
- Стъпалата за сигурност се поставят на всеки ред един над друг
Наклон на покрива: $< 45^\circ$
- На всеки два реда керемиди
Наклон на покрива: $> 45^\circ$
- На всеки ред керемиди

Монтаж на керемида основа за стъпало



2

Стъпало двойно: вмъква се цяла керемида между основите за стъпало
Стъпало единично: основите се поставят директно едно до друго

Хоризонтално разстояние



3

- Монтиране на основите
- Закрепват се с по два неръждаеми винта / напр. 4,5 x 45 мм/ към летвата на покрива



4

Монтаж на държача към основата

- От основата се отстранява болта с шайбата.
- Държачът се поставя в гнездото и с въртене нагоре се установява в хоризонтално положение

Монтаж на държача



5

- Държачът се нивелира
- Болтът се затяга с ключ.
- Упътване: Хоризонталната посока е възможна при наклон на покрива от 15° до 52° .

Монтаж на стъпало единично /двойно към основата



6

С два болта и гайка се закрепват диагонално стъпалата.

